

















**Условные обозначения :**

-  Потолочный подвесной светильник
-  Потолочный накладной светильник
-  Бра
-  Точечный встроенный светильник
-  Выключатель одноклавишный
-  Выключатель двухклавишный
-  Терморегулятор
-  1 Группа включения
-  Розетка
-  Розетка влагозащищенная
-  E Локальная сеть
-  TV Розетка TV
-  TF Розетка телефонная
-  Выключатель проходной
-  B Вентилятор
-  D Домофон

**Примечания :**

1. За отметку 0.000 принять уровень чистого пола
2. Выключатели установить на отм. 0.900 от уровня чистого пола. Розетки, регуляторы теплого пола на отм. 0.300, кроме указанных отдельно